



DLS Schaltung (Mitnahmeschaltung) über einen SET008/9 Profi Überwachungsbaustein. Beim Einschalten der Allgemeinbeleuchtung wird die DLS Leuchte über den SET008/9 Profi eingeschaltet. Der Verbraucherstrom kommt immer aus dem Sicherheitslichtgerät. Die Invertierung der Schaltlogik (Überwachungsschaltung) ist durch DIP3 möglich. Die am Schalteingang anliegende Spannung ist nur eine Steuerspannung.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !