



Der SET009 DALI besitzt einen Schaltkontakt (Optokoppler), welcher im Notbetrieb oder bei einem Leuchtentest die DALI-Datenleitung trennt und dadurch unabhängig vom DALI-Regler das schaltbare Dauerlicht (DLS) einschalten bzw. die Dimmung auf 100% Helligkeit stellen kann. Der Verbraucherstrom fließt über das Sicherheitslichtgerät.

Hinweis zum DALI-Regler:

Da wir die Datenleitung sporadisch unterbrechen, um die Leuchte auf Benutzeranforderung mit voller Leuchtstärke einschalten zu können, sollte die DALI-Steuerung so programmiert werden, dass nach einer Leitungsunterbrechung der DALI-Steuerbefehl in kurzen Intervallen wiederholt gesendet wird, so dass die Leuchte kurz nach dem Wieder-verbinden der Datenleitung wieder in den gewünschten Zustand schaltet.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

Der Stromkreis muss an der Notlichtanlage auf DL+BL Einzel oder DL+BL Strom (Mischbetrieb mit Einzelleuchten- oder Stromkreisüberwachung) eingestellt sein (siehe Bedienungsanleitung Menü 4 -> Konfiguration der Kreise).

DATUM	13.11.2009
BEARB.	DIE
GEPR.	DIE
NORM	URSPR. I ERS.F. I ERS.D.

ANSCHLUSSPLAN

DALI LEUCHTEN MIT SET009DD

=	
+	
ZEICHNUNGSNR.	BLATT 1
AP6_DALI.dwg	1 BL.