



DLS Schaltung (Mitnahmeschaltung) über einen SET010 select Überwachungsbaustein. Beim Einschalten der Allgemeinbeleuchtung wird die DLS Leuchte über den SET010 select eingeschaltet. Der Verbraucherstrom kommt immer aus dem Sicherheitslichtgerät. Die Invertierung der Schaltlogik (Überwachungsschaltung) ist durch DIP3 möglich. Die am Schalteingang anliegende Spannung ist nur eine Steuereinspannung.

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !

DATUM	20.02.2013				ANSCHLUSSPLAN	MISCHBETRIEB UND MITNAHME-SCHALTUNG MIT SET010 select	=
BEARB.	SDI						+
GEPR.							ZEICHNUNGSNR.
NORM		URSPR.	ERS.F.	ERS.D.			10_AP5_DLS.dwg