



Der SET010 DD besitzt einen Schaltkontakt (Optokoppler), welcher im Notbetrieb oder bei einem Leuchtentest die DALI-Datenleitung trennt und dadurch unabhängig vom DALI-Regler das schaltbare Dauerlicht (DLS) einschalten bzw. die Dimmung auf 100 % Helligkeit stellen kann. Der Verbraucherstrom fließt über das Sicherheitslichtgerät.

Hinweis zum DALI-Regler:

Da wir die Datenleitung sporadisch unterbrechen, um die Leuchte auf Benutzeranforderung mit voller Leuchtstärke einschalten zu können, sollte die DALI-Steuerung so programmiert werden, dass nach einer Leitungsunterbrechung der DALI-Steuerbefehl in kurzen Intervallen wiederholt gesendet wird, so dass die Leuchte kurz nach dem Wieder-verbinden der Datenleitung wieder in den gewünschten Zustand schaltet.

DLS

WICHTIG: Leuchtenadresse einstellen - Doppeladressierung innerhalb eines Stromkreises unbedingt vermeiden !
Der Stromkreis muss an der Notlichtanlage auf Mischbetrieb eingestellt sein.

DATUM	20.02.2013				ANSCHLUSSPLAN	DALI LEUCHTEN MIT SET010 DD	=
BEARB.	SDI						+
GEPR.							ZEICHNUNGSNR.
NORM		URSPR.	ERS.F.	ERS.D.			10_AP6_DALI.dwg